

Umgebungssteuerung

Motorschloss **Mozy Eco**



MOZYeco: Er sorgt für ein automatisches Schliessen und Öffnen von Türen.

Dieses Problem löst MOZYeco ebenso einfach wie effizient. MOZYeco ist eine Automatik, die das Türschloss motorisch verriegelt. Jedes Mal, wenn die Tür geöffnet wird und wieder ins Schloss fällt, riegelt MOZYeco die Tür ab. Wer herein will, braucht eine Zugangsberechtigung in Form eines Schlüssels, eines Code, einer Karte oder durch Freigabe über die Gegensprechanlage.

Wer hinaus geht, drückt den Öffnungstaster am MOZYeco, der innerhalb von Sekunden das Türschloss öffnet und die Türe freigibt. Mit dem zusätzlichen Drehknopf lässt sich die Tür im Notfall auch manuell einriegeln, von innen, versteht sich.

Motorschloss **Abloy**



Alle ABLOY Schlösser sind selbstverriegelnde Panikschlösser mit einer mechanischen und elektronischen Ablaufsicherung. Die Schlösser sind geeignet für den Einsatz in Feuerschutztüren, einbruchhemmenden Türen und Türen bei Flucht- und Rettungswegen.

Die neuen elektromechanischen Sicherheitsschlösser wurden für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit entwickelt, und erfüllen die neuen strengen EN Standards für Notausgänge, Flucht- und Feuerschutztüren.

Die Schlösser können über einen zeitlich andauernden Impuls so angesteuert werden, dass der Riegel auch bei geschlossener Tür eingezogen und die Kreuzfalle freigeschaltet bleibt, solange dieser Impuls anliegt. Die Riegel-Rückhaltezeit ist die Zeit, nach der das Schloss wieder verriegelt, falls die Tür nach einem motorischen Riegeleinzug nicht geöffnet wird und kann zw. 2 – 15 sek. eingestellt werden.