

Umgebungssteuerung

Türantrieb **Smart Drive**



Der Smart Drive bringt Automatik in bestehende manuelle Drehflügeltüren. Aber auch bei neuen Objekten öffnet und schließt der Türantrieb immer zuverlässig und besonders leise.

- * einfachste Inbetriebnahme
- * sofortiges Öffnen bei manuellem Anstoßen oder Ziehen der Tür
- * leiser, elektromechanischer Antrieb mit Kugelumlaufspindel

- * stabiler interner Offenanschlag macht externe Türstopper überflüssig
- * manuelle Öffnung bei Stromausfall und kontrollierte Schließung
- * Gleithebel erweiterbar mit Panikeinrichtung (Fluchtwegtüren)
- * einstellbarer Endanschlag des Türflügels für sichere Schließung

Türantrieb **Sprint**



Klein in Größe und Gewicht, ist dieser Antrieb die ideale Lösung für die Anwendung in Wohnungen.

Bei diesem Modell stehen die Funktionen Low Energy und Push and Go zur Verfügung. Die Funktion Low Energy ermöglicht ein Öffnen und Schließen der Tür mit geringer Geschwindigkeit bzw. Energie. Damit ist Sprint besonders für die

Anwendung im behindertengerechten Wohnungsbau geeignet. Die Funktion Push and Go, ebenfalls serienmäßig, ist dagegen überall dort unerlässlich, wo keine Ansteuerung über Taster oder Bewegungsmelder möglich ist.

Die serienmäßige Quetschschutzeinrichtung gewährleistet den sicheren Gebrauch, und die Möglichkeit der manuellen Betätigung bei Stromausfällen sorgt für absolute Sicherheit.